TRF 頻率計/轉速/速度/長度/線速訊號傳送說明書

一、操作面板及按鍵說明



二、按鍵說明

S 鍵:	設定鍵 / 選擇鍵
△ 鍵:	改數字鍵 / 進入建
> 鍵:	設定移位鍵

三、電表參數設定

3-1 基本設定

按住 [*] S″ 鍵約1秒進入	選單 再按	`S″ 鍵可進入設定 操作>鍵移位 △鍵 調整數字
設定畫面	說 明	操作
	參數設定	按>鍵移位 按Δ鍵調整數字 長按住>鍵移位小數點 設定範圍 0.001~9999 倍(<i>參數=顯示值 / 輸入頻率 x K 值</i>) <i>K 值(小數點1 位 k=10 · 2 位 k=100 · 3 位 k=1000 …)請參考範例</i>
	設小數點	按>鍵 移動小數點 888.8 (注意小數點移位) <i>需配合參數 k 值來設定</i>
★ 4-20 OUL 0P-HI 0P-Lo	輸出設定	按>鍵 切換 4-20mA/0-20mA 或 0-10V/1-5V/0-5V 按 S 鍵進入DP_HI 再按△鍵進入設定輸出對應值設定(高端) 按 S 鍵進入DP_LD再按△鍵進入設定輸出對應值設定(低端) (註:電流輸出無法切換電壓輸出,必須配合硬體修改)
	通信設定	按△鍵進入設定,再按>鍵移位,按△鍵調整數字設定地址1-255 按S鍵進入設定,再按>鍵切換速率9500-19200-38400-57500 按S鍵進入設定,再按>鍵切換 Bn I-Bn2Bo I-Bo2-BE I-BE2
	進階設定	無須設定 特殊修改使用
	儲存設定	按Δ鍵 進入 по 按>鍵選擇¥E5 再按S鍵完成設定

四、範例說明

參數計算公式:設定參數 = 顯示值 / 輸入頻率 x K 值

K 值對照					
無須小數點	1				
1 位小數點	10				
2 位小數點	100				
3 位小數點	1000				

- 例 1. 輸入 400HZ 顯示 400.0HZ 輸出 4-20mA(0-400.0RPM) 計算參數 >400.0 / 400 * 10 = 10 倍數 設定(5EL) > 0010 操作 > 在5EL畫面按△鍵進入0000 按>鍵移位 按△鍵調整數字 小數點(dot) > 898.8設小數點 1 位
 - 操作 > 在dot畫面按Δ鍵進入888.8 按>鍵可移動小數點
 - 輸出對應值>(oUL) > (DP-HI) 400.0;(DP-Lo) 0000
 - 操作 > 在oUL 畫面按△鍵進入4-20 按>鍵選擇 4-20/0-20..... 再按S 鍵進入oP-HI 按>鍵移位 按△鍵調整數字 設定為400.0 再按S 鍵進入oP-Lo按>鍵移位 按△鍵調整數字 設定為000.0
- 例 2. 輸入 600HZ 顯示 1800RPM 輸出 4-20mA(0-1800RPM) 計算參數 >1800 / 600 x 1 = 3 倍數 設定(5EL) > 0003 操作 > 在5EL畫面按公鍵進入0000 按>鍵移位 按公鍵調整數字 小數點(doL) > 8888無需設小數點 操作 > 在doL畫面按公鍵進入8888 按>鍵可移動小數點 輸出對應值 >(oUL) > (oP-HI) 1800; (oP-Lo) 0000 操作 > 在oUL畫面按公鍵進入4-20 按>鍵選擇 4-20 / 0-20...... 再按S 鍵進入oP-HI 按>鍵移位 按公鍵調整數字 設定為1800 再按S 鍵進入oP-Lo按>鍵移位 按公鍵調整數字 設定為0000
 例 3. 輸入 0~1800RPM(1RPM/4Pulse) 顯示 1800RPM 輸出 4-20mA(0-1800RPM) 計算輸入頻率>1800 x 4 / 60 = 120 HZ 計算參數>1800 / 120 x 1 = 15 倍數

設定(**5EL**) > 0015

操作 > 在5EL畫面按△鍵進入0000 按>鍵移位 按△鍵調整數字

- 小數點(dot) > 8888 無需設小數點
- 操作 > 在dot畫面按△鍵進入8888 按>鍵可移動小數點

輸出對應值 >(oUL) > (oP-HI) 1800; (oP-Lo) 0000

操作 > 在oUL 畫面按△鍵進入4-20 按>鍵選擇4-20/0-20..... 再按S 鍵進入oP-HI 按>鍵移位 按△鍵調整數字 設定為 IBDD 再按S 鍵進入oP-LD按>鍵移位 按△鍵調整數字 設定為0000

五、通信設定(選配)

MODBUS-RTU MODE 通訊協定

資料格式 (均為16進制)

通信機號	命令碼	通信資料	CRC 檢查碼
(ID Number)	(Function Code)	(Data)	2 Byte
1Byte	1Byte	N Byte	2 Byle

ID Number : 欲讀取控制器的位置(1-255)

Function Code :命令碼

Data	:	暫存器起始地址及欲讀取之 word	數或寫入之數值
CDC		Emeral alast 16Dit CDC	

CRC : Error check 16Bit CRC

命令碼

03(03H)	讀取多個控制器參數
06(06H)	設定一個控制器參數

例 1. 讀取電表 DS1 顯示值

Master 送出資料	Tx: 01 03 00	01 00 02 95 CB	共	8 位元組	
通信機號	命令碼	資料位址		資料筆數	CRC 檢查碼
1Byte	1Byte	2Byte		2Byte	2Byte
(01H)	(03H)	(0001H)		(0002H)	(95 CBH)

說明 Master 呼叫機號 1 的電表,要求讀取 0002 位置,共 0001 筆資料 若電表 DS1 顯示 90000

電表回傳	RX : 01 03 04	RX : 01 03 04 5F 90 00 01 29 CA			
通信機號	命令碼	資料 Byte 數	資料	CRC	
(01H)	(03H)	(04H)	(5F90;0001H)	(29 CAH)	

例 2.讀取電表中多個參數

Master 送出資料(一共 8 位元組)					
通信機號	命令碼	資料位址	資料筆數	CRC 檢查碼	
1Byte	1Byte	2Byte	2Byte	2Byte	
(01H)	(03H)	(0002H)	(xxH,xxH = N)	(xxH,xxH)	
電表回傳					
通信機號	命令碼	資料 Byte 數	資料	CRC	
(01H)	(03H)	(XXH = N)	(N*2Byte)	(xxH,xxH)	
			XxH,xxH.xxH		

數據地址對照表

地址	長度	名稱	註解	屬性
00	保留			
01	2Byte	顯示值	顯示範圍 0-9999	R
02			保留	
03	2Byte	小數點	可設 1~4 位小數點	R/W
04	2Byte	報警狀態	Bit3=RY4 Bit2=RY3 Bit1=RY2 Bit0=RY1 (0 為 OFF,1 為 ON)	R
05	2Byte	倍率參數設定	顯示範圍 0-9999	R/W
06			保留	
07			保留	
08			保留	
09	2Byte	OP_HI	設定範圍 0-9999 類比輸出對應在輸出 20ma 時	R/W
10			保留	
11	2Byte	OP_LO	設定範圍 0-9999 類比輸出對應在輸出 4ma 時	R/W